ハイエンドスターターセット 取扱説明書

電源オン / オフ

ファイアリングボタンを５回押すことで
ボタン周りが数回点滅して電源がオン / オフとなります。
オンオフ状態がわからない場合はスイッチを押し、
シューっと音がなっていればオン、ならなければオフ、
といったように耳で確認してください。

E-JUICE の注入

本体からタンク部分を外します。
逆さまにしてからボトムパーツを取り外します。
内側の壁に沿うようにジュースを注入します。
（内部の筒の高さを超えない程度）
注入後、ボトムパーツを締めて完了です。

ボトムパーツ

コイルの交換方法

ボトムパーツからコイルを反時計回りに回して外します。
本機種には 0.5Ω、1.2Ωのコイルが用意されています。
（煙量重視なら 0.5Ω、味わい重視なら 1.2Ω推奨）
新しいコイルを時計回りに回して取り付けます。
コイル内側に E-JUICE を数滴先に入れてあげると
コイル内への浸透が早くなります。
使用時にイガイガした感じがする場合は
コイルへの E-JUICE の供給不足が原因です。
その場合は通電さすぜに空吸いを行ってください。コイル内への E-JUICE の浸透が早くなります。

↑
交換用コイル

充電方法

USB ケーブルを本体に接続すると充電が開始します。
充電中はコネクタ横のライトが赤く光ります。
完了しましたら消灯しは完了です。



使用上の注意点

・持ち歩きの際は思わぬ事故につながりますので、必ず電源をオフにするように心がけてください。
・充電中の使用はできません。使用する場合は USB ケーブルを抜いてから使用してください。
・コイルの緩みやタンクの緩みは E-JUICE の漏れに繋がりますので、
　E-JUICE 注入の際など定期的にコイルやボトムパーツを締めるようにしてください。
・コイル交換の目安は１０日～２週間程度を推奨しております。
・直射日光や車内など高音となる場所に放置は絶対にしないでください。
　VAPE のバッテリーは非常に強力なので、思わぬ事故に繋がります。

VAPINGAPE